

# CHROMOFLEX PRO RC Taster

- Alternative zur CHROMOFLEX® Pro Fernbedienung
- 3/4-Kanal Funktionen per Wireless-Update austauschbar
- 11 Farbszenarien - davon 3 individuell editierbar
- Funksteuerung - Reichweite max. 300m (max. 50m im Gebäude)
- Geringer Leistungsverbrauch




**Bitte beachten Sie die Montage- und Sicherheitshinweise.**



	66000371	66000372	66000373
<b>Produkt</b>	Taster mono, Dimm-Modul, 1 Kanal	Taster controlled-white, 2 Kanal	Taster RGB/RGBW, 3-/4-Kanal
<b>Anzahl Kanäle</b>	1	2	4
<b>Betriebsspannung DC</b>	3 V DC		
<b>Funkfrequenz</b>	868,3MHz		
<b>externe Antenne</b>	Nein		
<b>Batterietyp</b>	2 x 1,5V Micro (AAA)		
<b>Anschluss über</b>	Klemmen		
<b>Umgebungstemperatur</b>	0 ° C-50 ° C		
<b>Länge</b>	53 mm		
<b>Breite</b>	44 mm		
<b>Höhe</b>	28 mm		
<b>Gewicht</b>	24,4 gr		

## ANSCHLUSSBESCHREIBUNG

**1 – Kanal:** SWITCH: Anschluss für die Zuleitung zum Taster  
 SWITCH: Anschluss für die Rückleitung vom Taster  
 NC: ohne Funktion



CT\_WARM: Anschluss für „Farbtemperatur wärmer“ (1)  
 CT\_COLD: Anschluss für „Farbtemperatur kälter“ (2)  
 DIM\_DOWN: Anschluss für „Helligkeit niedriger“ (3)  
 DIM\_UP: Anschluss für „Helligkeit höher“ (4)  
 COMMON: Anschluss für die Zuleitung zum Taster (5)

**3/4 – Kanal:**

1: }  
 2: }  
 3: }  
 4: } Anschlüsse für den jeweiligen Taster (1,2,3,4) welche in der ProCED Software frei belegbar sind. Als Standard sind vier verschiedene Farbsequenzen Eingespeichert.

COMMON: Anschluss für die Zuleitung zum Taster (5)