


PASSENDES ZUBEHÖR CHROMOFLEX PRO | SUITABLE ACCESSORIES CHROMOFLEX PRO

FERNBEDIENUNGEN | REMOTE CONTROLS

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
66000028	Funk-Fernbedienung für 1-Kanal Funkdimmer, flaches Gehäuse wireless remote control for 1 channel RC dimmer, slim housing	
66000027	Funk-Fernbedienung für 2-Kanal Steuerung controlled-white, flaches Gehäuse wireless remote control for 2 channel control of controlled-white, slim design	
66000025	Funk-Fernbedienung für 3-/4-Kanal Steuerung, Slider und Tasten editierbar, flaches Gehäuse wireless remote control for 3/4 channel control, editable slider and buttons, slim design	

TASTER | PUSH-BUTTON

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS: 53 x 28 x 45 mm

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
660003#1	Taster mono, Dimm-Modul, 1-Kanal, Schnittstelle zu handelsüblichen Tastern (potenzialfrei) mono push-button, dimmer module, 1 channel, interface to commercial push-buttons (potential-free)	
660003#2	Taster controlled-white, 2-Kanal, Schnittstelle zu handelsüblichen Tastern (potenzialfrei) controlled-white push-button, 2 channel, interface to commercial push-buttons (potential-free)	
660003#3	Taster RGB/RGBW, 3-/4-Kanal, Schnittstelle zu handelsüblichen Tastern (potenzialfrei) RGB/RGBW push-button, 3/4 channel, commercial push-buttons (potential-free)	

Bitte ersetzen Sie in der Artikel-Nr. # durch die gewünschte Versorgungsart: 7 = mit Batterien zur Spannungsversorgung (nicht im Lieferumfang enthalten); 8 = mit angeschlossenem 230 V-Netzteil zur Spannungsversorgung, welches für die Montage in Unterputzdose geeignet ist. |

Please replace the # in the item number with the required power supply type: 7 = with battery for power supply (batteries not included); 8 = with connected 230 V power supply unit for power supply suitable for installation in flush mounted sockets.

SOFTWARE

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
66000036	USB-Dongle, notwendig zur Programmierung der CHROMOFLEX Pro Serie. Die CHROMOFLEX Software erhalten Sie kostenlos unter www.barthelme.de/software USB dongle, required to program the CHROMOFLEX Pro series. The CHROMOFLEX software is freely available at www.barthelme.de/software	