


Einfügen des ChromoFlex Pro KNX in ein bestehendes Projekt

1. Herunterladen der Datei „Barthelme Chromeflex CV KNX.knxproj“ unter http://www.barthelme.de/download/software/Barthelme_Chromeflex_CV_KNX.zip
2. ETS4 starten und unter „Projekte importieren“ die „Barthelme Chromeflex CV KNX.knxproj“ Datei einbinden.
3. Das bestehende Projekt und das „Test Project Barthelme Chromoflex CV KNX“ öffnen, so dass beide nebeneinander stehen.



4. Jetzt kann das „ChromoFlex CV KNX“ Gerät kopiert und in ein bestehendes Projekt eingefügt werden.